

## TECHNICKÝ LIST

# NANOTECHNOLOGICKÝ LEŠTÍCÍ VOSK – DURAL BRILL

Nanotechnologický leštící a ochranný přípravek pro mramory a měkké materiály



### Popis přípravku

**DURAL BRILL** je tekutý nanotechnologický přípravek pro leštění a ochranu mramorů a měkkých materiálů obecně (například vápence, opuky a dalších). Je vhodná zvláště pro použití na místech s vysokým provozním zatížením kde v materiálu dochází díky novému nanotechnologickému postupu založenému na polymerech k výraznému efektu zpevnění a zvýšení lesku. Použitím leštiče **DURAL BRILL** dlažba získává vysokou odolnost proti opotřebení chůzí, působení vody a čističů i vzniku prasklin. Přípravek je možné používat na materiály se zbytkovou vlhkostí.

### Technické údaje

Fyzikální stav	Tekutina
Barva	Lehce hnědá
Zápach	Charakteristický
Měrná hmotnost při 20°C	1,00 Kg/lit
Rozpustnost ve vodě	Rozpustný v každém poměru
pH	9,5 ± 0,2
Biodegradabilita	Více jak 90%
Skladovatelnost při 20°C	12 měsíců v originálním balení

### Instrukce k použití

Povrch musí být čistý a suchý; skvrny a krusty je třeba obrousit. Teplota ošetřovaného materiálu musí být mezi 10 až 30°C. V případě podlahového vytápění je třeba topení vypnout a čekat, až se podlaha ochladí.

Staré vosky vyčistíte přípravkem **DECER DOS**; v případě vosků na bázi rozpouštědel, pryskyřičných, metalických nebo akrylo-urethanových doporučujeme **ULTRA STRIPPER**.

Po umytí velmi dobře opláchněte, nechte zaschnout (je-li k dispozici, potom je lepší aby se odstranily zbytky z čištění pomocí vodního vysavače) a počkejte do úplného sucha. Jakmile podlaha uschne, aplikujte rovnoměrně **DURAL BRILL** zředěný ve vlažné vodě v poměru 1: 5 pomocí mpu, rouna apod. Po dobu schnutí nano vosku po ploše nešlapte. Následně leštěte suchým hadrem nebo jednokotoučovou leštičkou opatřenou ocelovou vatou nebo padem s přírodním vlasem: výsledkem bude brilantní podlaha. Nejdříve po 24 hodinách je možné provádět první čištění podlahy. Mytí podlahy mytí musí být provedeno s vodou se saponátem **LEM-3** nebo alternativní pomocí našeho čistič & leštič **L&L**. Aplikaci nano vosku pravidelně opakujte podle potřeby.



Všechna data ukázaná v tomto letáku jsou výsledky testů a experimentů uskutečněných v našich laboratořích a jsou považovány za spolehlivá. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou aplikace ovlivňovat je považujte za informativní. Nepředstavují implicitní nebo formální záruky. Koncový uživatel je zodpovědný za správné použití přípravku. K tomu doporučujeme provést zkoušku na nenápadném místě nebo vzorku.

Dural Brill  
Strana 1 (celkem 2)



**WE RESPECT NATURE - Máme úctu k přírodě**

## TECHNICKÝ LIST

# NANOTECHNOLOGICKÝ LEŠTÍCÍ VOSK – DURAL BRILL

### Aplikační nářadí



Štětec



Váleček



Mop



Hadr



Leštička

### Doporučení k použití

- Čím déle DURAL **BRILL** necháte zasychat tím lepšího výsledného lesku dosáhnete.
- Přípravek lze vrstvit pro lepší lesk do více vrstev, bez nutnosti leštění po každé aplikaci.
- Nepoužívejte přípravek v koncentrovaném stavu, dochází k vytvoření map na materiálu.
- Přípravek je určen pouze k použití na vnitřních plochách.
- Nekombinujte **DURAL BRILL** s jinými vosky, dochází ke ztrátě vlastností a problémům s rozleštěním.
- Čtěte pozorně upozornění uvedená na štítku.

### Ošetřované povrchy

Mramor, vápenec, opuka, cihlovina, beton, kamenina, teraco

### Spotřeba

S jedním litrem přípravku ošetříte 25-100 m<sup>2</sup> podle nasákavosti materiálu.

### Údržba povrchu

Pro správnou údržbu ošetřeného povrchu doporučujeme náš mycí přípravek **L&L**. Nedoporučujeme abrazivní čištění. Údržba má variabilní rozpětí, které závisí na atmosférických a provozních podmínkách.

### Bezpečnostní postupy

Pokud jde o správný pracovní postup, doporučujeme nahlédnout do BL, vydaných podle EU norem a sledovat místní bezpečnostní předpisy pro pracoviště.

### Balení

Kartony po: 12 lahví po 1 litru; 4 kanystry po 5 litrech; 1 barel o 25 litrech

Složení balení jsou polyetylenové lahve o vysoké hustotě (HDPE) pro použití, v souladu s místními a národními předpisy v současné době v platnosti, pokud jde o recyklaci.

Balení je přizpůsobeno předpisům OSN pro vnitrozemskou dopravu (ADR) a po moři (IMO) Při přepravě s využitím letecké dopravy naleznete v aktualizovaných pravidlech (IATA). Pro další informace týkající se dopravy zkontrolujte bezpečnostní list.

### Harmonizované celní označení

34.04.9090



Všechna data ukázaná v tomto letáku jsou výsledky testů a experimentů uskutečněných v našich laboratořích a jsou považovány za spolehlivé. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou aplikace ovlivňovat je považujte za informativní. Nepředstavují implicitní nebo formální záruky. Koncový uživatel je zodpovědný za správné použití přípravku. K tomu doporučujeme provést zkoušku na nenápadném místě nebo vzorku.

Dural Brill  
Strana 2 (celkem 2)



**WE RESPECT NATURE - Máme úctu k přírodě**